

Aufbauanleitung

THÜROS Seitenablagen THÜROS T2 (ab Bj. 2024),
THÜROS Seitenablagen THÜROS T3 und T30 (ab Bj. 2017) und
THÜROS Seitenablagen THÜROS T4 und T40 (ab Bj. 2017)

Bitte vor dem Gebrauch durchlesen!



Kann von Abbildung abweichen

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

Der Nachdruck dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Thüros GmbH nicht gestattet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Beachten Sie bitte, dass die Seitenablagen nicht mit den Schwenkhauben aus Karo-Edelstahlblech (SH4242ER/SH4060ER) kompatibel sind!

Inhalt

Bitte nehmen Sie sich Zeit, alles vorher zu lesen, und beachten Sie alle Gebrauchs- und Warnhinweise. Dann steht einem sicheren Grillvergnügen nichts mehr im Wege.

Stückliste	2
Warnhinweise	3
Inbetriebnahme	4
Gebrauch	4
Technische Daten	4
Montage für Windschutz/Barbecuehaube	5
Montage für Schwenkhaube	6
Garantie	7

Bitte alle Teile auspacken und nach Stückliste auf Vollständigkeit Prüfen.

Bei allen Produkten behalten wir uns technische Änderungen vor.

Für inhaltliche und drucktechnische Fehler übernehmen wir keine Haftung.

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen oder Aktualisierungen in der Bedienungsanleitung stellen wir online zur Verfügung.

Bitte prüfen Sie im Zweifel die Aktualität der Vorschriften.

Stückliste

T2

- 1x Ablage Links 28,5 cm Tiefe, 1x Ablage Rechts 28,5 cm Tiefe
- 1x Traverse vorne mit Hakenleiste, 1x Traverse hinten
- 4x Distanzmuffe 20mm, 4x Sechskantschraube M6x30, 12x Sechskantmutter M6
- 1x Innensechskantschlüssel, 8x Innensechsrund M6X10

T3 & T30

- 1x Ablage Links 46 cm Tiefe, 1x Ablage Rechts 46 cm Tiefe
- 1x Traverse vorne mit Hakenleiste, 1x Traverse hinten
- 4x Distanzmuffe 20mm, 4x Sechskantschraube M6x30, 12x Sechskantmutter M6
- 1x Innensechskantschlüssel, 8x Innensechsrund M6X10

T4 & T40

- 1x Ablage Links 43,5 cm Tiefe, 1x Ablage Rechts 43,5 cm Tiefe
- 1x Traverse vorne mit Hakenleiste, 1x Traverse hinten
- 4x Distanzmuffe 20mm, 4x Sechskantschraube M6x30, 12x Sechskantmutter M6

- 1x Innensechskantschlüssel, 8x Innensechsrund M6X10

Warnhinweise

Hier finden Sie besondere Hinweise und Anweisungen, deren Missachtung Verletzungs- und Unfallgefahr für Leib und Leben bedeutet.

- ⚠ Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
- ⚠ Montieren Sie die Seitenablagen nur im abgekühlten Zustand!
- ⚠ Berühren Sie keine heißen Flächen. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe.
- ⚠ Demontieren Sie die Seitenablagen nur im abgekühlten Zustand!
- ⚠ Die Seitenablagen dürfen in Ihrem Gebrauch nicht von Kindern bedient werden!
- ⚠ Der mit den Seitenablagen verwendete Grill darf nur im abgekühlten Zustand bewegt werden.

Die Produkte der Firma THÜROS[®] gewährleisten einen sicheren Betrieb, wenn sie nach den allgemeinen Sicherheitsregeln installiert, betrieben und gewartet werden. Die Bedienungsanleitung nennt die potenziellen Gefahren, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Seitenablagen entstehen können und die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, um diese Gefahren nach Möglichkeit auszuschließen.

Der Betreiber ist für die Beachtung der Bedienungsanleitung verantwortlich. Tragen Sie Sorge, dass alle mit der Bedienung betrauten Personen die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitsinformationen gelesen und verstanden haben.

Inbetriebnahme

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:

- ⚠ Ein defekt vorliegt
- ⚠ Die Seitenablagen nicht ordnungsgemäß montiert wurden
- ⚠ Eine Gefahr für andere oder sich selbst besteht

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Abstellen von Grillgut auf Grillgeräten der Firma Thüros GmbH im Privathaushalt bestimmt.

Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Jeglicher Missbrauch sowie andere Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren untersagt.

Für Schäden durch zweckentfremdete Nutzung oder Fehlbedienung wird keine Haftung übernommen.

Technische Daten

T2:

Maße = 87,5(91,5*) x 28,5 x 4 cm

Gewicht = 3,2 kg

Belastbarkeit = 10 kg je Seite

T3 und T30:

Maße = 95(99*) x 46 x 4 cm

Gewicht = 3,6 kg

Belastbarkeit = 10 kg je Seite

T4 und T40:

Maße = 112,5(116,5*) x 43,5 x 4 cm

Gewicht = 3,7 kg

Belastbarkeit = 10 kg je Seite

*Maße inkl. Distanzmuffe

Montage für Windschutz/Barbecuehaube

Für die Montage benötigen Sie ein dafür vorgesehenes Grillgerät der Firma Thüros.

Führen Sie die Schrauben von innen durch Kopflöcher, Distanzmuffe und das obere Loch der Ablagen.

Richten Sie die Edelstahlablagen mit ovalem Ausschnitt nach vorne aus.

Befestigen Sie die Schrauben mit Muttern im Inneren beider Ablagen.

Befestigen Sie die Traversen vorne und hinten an den Ablagen.



Montage der Seitenablagen mit THÜROS Schwenkhaube

Bei der Montage der Seitenablagen mit der THÜROS Schwenkhaube BSH42/BSH4060 nutzen Sie nicht die im Lieferumfang enthaltenen Distanzmuffe (4x, 20mm) und Sechskantschraube (4x, M6x30). Diese Teile werden nicht benötigt und bleiben übrig. Stattdessen nutzen Sie die Schrauben des Montagewinkels der Schwenkhaube. Verschrauben Sie die Seitenablagen plan mit dem Grillkopf, und verwenden Sie dabei die unteren Bohrungen der Seitenablagen. Die Schrauben werden von innen mit Muttern befestigt. Anschließend montieren Sie die Traversen vorne und hinten an den Seitenablagen.



Garantie

Setzen Sie sich im Fall einer Reklamation bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung, bei dem Sie die THÜROS[®] Produkte erworben haben. Dieser klärt gemeinsam mit Ihnen den Sachverhalt.

Die Dauer der Gewährleistung für das Produkt Seitenablagen beträgt 2 Jahre. Sie wird durch ausgeführte Gewährleistungsarbeiten weder verlängert, noch erneuert.

Die Gewährleistung ist für den Fall einer Reklamation nach unserer Wahl auf die Nachbesserung bzw. eine kostenfreie Instandsetzung oder eine Neulieferung beschränkt. Fehlerhafte Teile werden kostenlos instandgesetzt oder ersetzt, sofern nachweislich im Falle einer Störung oder eines Mangels Werkstoff- oder Herstellungsfehler vorliegen.

Weitergehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen!

Jegliche Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn:

- die Geräte von Unbefugten geöffnet, Reparaturen von Unbefugten durchgeführt werden oder die Geräte nicht den Richtlinien entsprechend eingesetzt werden.
- das betreffende Produkt entgegen der Gebrauchsanweisung und der Zweckbestimmung verwendet und betrieben wird.
- keine Original-Zubehör - oder Ersatzteile verwendet werden.
- die Anwendungshinweise dieser Gebrauchsanweisung missachtet werden.